



Tapa de arranque Raisman® para desbrozadoras y barrenos partida simple

Tapa de arranque Raisman® 609 430 056 para desbrozadoras y barrenos de partida simple. Compare la forma y la ubicación de los pernos con la tapa original antes de comprar.

CÓDIGO: 609 430 056

Precio: \$3.500

(IVA incluido)

[Ver más](#)

Descripción

[video poster="https://raismanchile.cl/wp-content/uploads/2025/07/360x640-tapa-arranque-simple-609-430-056-mp4-image.jpg" width="360" height="640" mp4="https://raismanchile.cl/wp-content/uploads/2021/03/360x640-tapa-arranque-simple-609-430-056.mp4"]

TAPA DE ARRANQUE RAISMAN® PARA DESBROZADORAS Y BARRENOS PARTIDA SIMPLE

Descripción

La Tapa de Arranque Raisman® para desbrozadoras y barrenos de partida simple es el conjunto que contiene y protege el mecanismo de arranque por cuerda. Su función es permitir que, al tirar del cordel, el sistema de trinquetes acople con el volante y haga girar el motor; luego el resorte retrae la cuerda para el siguiente tiraje.

Con el uso intensivo, el arrancador puede presentar fallas típicas: cuerda que no retrae, polea quebrada, tapa partida, trinquetes gastados o resorte fatigado. Reemplazar la tapa completa suele ser la solución más rápida y confiable para recuperar el arranque, especialmente en equipos genéricos donde el sistema completo es estándar.

Características principales

- Conjunto de partida simple: solución práctica para restaurar el arranque por cuerda.
- Protege el mecanismo interno: carcasa diseñada para soportar uso y vibración.
- Arranque más confiable: ideal cuando el arrancador original está quebrado o con componentes fatigados.
- Reposición funcional rápida: recomendada cuando no conviene reparar pieza por pieza (polea/resorte/trinquetes).
- Producto Raisman®: repuesto orientado a continuidad de uso en terreno.

Compatibilidad en Chile

Compatible con desbrozadoras y barrenos comercializados en Chile cuando coincide exactamente el

(Es crucial verificar el modelo de su tapa de arranque original y las especificaciones del montaje (distancia/patrón de pernos, diámetro del cuerpo, tipo de polea y formato de trinquetes) antes de la compra para asegurar la compatibilidad correcta.)

Usos típicos

Esta tapa de arranque es indispensable para:

- Cuerda que no retrae: resorte fatigado o polea dañada.
- Arranque que patina: trinquetes gastados o porta-trinquetes dañado.
- Carcasa quebrada: tapa partida por golpes o tirajes bruscos.
- Mantenimiento correctivo completo: reemplazo rápido para dejar el sistema de partida operativo.

También conocido como

Arrancador completo | Tapa recoil | Recoil starter | Partida manual | Tapa de partida | Tapa tirador | Starter assembly

¿CÓMO SABER SI ESTO SIRVE PARA MI MÁQUINA?

1. Modelo de la máquina: las aplicaciones declaradas son las desbrozadoras y barrenos, en versión de partida simple.
2. Código: el código Raisman® de esta tapa es 609 430 056.
3. Comparación: saque la tapa que tiene puesta y compárela con las fotos de esta ficha. El contorno, la posición de los pernos y el eje central donde gira el carrete tienen que coincidir.

Ojo. Raisman® tiene también la tapa de partida rápida para desbrozadora, código 609 430 053. No son la misma: compare la suya con las fotos. ANTES DE CAMBIAR LA TAPA COMPLETA Si el problema es que el cordel no vuelve, casi siempre es el resorte de retorno, no la tapa. Si el problema es que tira en falso, suelen ser los trinquetes del volante. La tapa se cambia cuando está partida, cuando se rompió el alojamiento de los pernos o cuando el eje del carrete está gastado.

MEDIDAS

Largo: 80 mm

Ancho: 67 mm

DE DÓNDE SALEN ESTOS DATOS

Medido sobre el propio arranque, según se ve acotado en las fotos. Es el de partida simple. El de partida rápida es un poco más grande, 81 por 66 mm, y tiene el resorte de asistencia.

PREGUNTAS FRECUENTES ¿POR QUÉ NO VUELVE EL CORDEL? Por el resorte de retorno vencido o cortado, o porque el carrete está trizado y no lo sujeta. **¿POR QUÉ GIRA EN FALSO AL TIRAR?** Por los trinquetes del volante gastados o por el resorte de los trinquetes suelto. **¿QUÉ TRAE LA TAPA?** Lo que incluye este producto es lo que aparece descrito en esta ficha y mostrado en las fotografías de la publicación. Revise las fotos y la descripción antes de comprar: eso es lo que recibe. **¿SE PUEDE TRABAJAR SIN ELLA?** No. Sin la tapa el volante de encendido queda expuesto y no hay cómo hacer partir la máquina.
