



Resorte de arranque Raisman® para motosierra Husqvarna 61 268

Resorte de arranque Raisman® 503 268 011, también conocido como resorte de partida o cuerda de arranque, compatible con motosierras Husqvarna 61 y 268. Es la pieza que devuelve el cordel al arrancador. Cuando se corta o pierde tensión, el cordel queda suelto y no vuelve solo.

CÓDIGO: 503 268 011

Precio: \$1.400

(IVA incluido)

[Ver más](#)

Descripción

RESORTE DE ARRANQUE RAISMAN® PARA MOTOSIERRA HUSQVARNA 61 268

Descripción

Resorte metálico del sistema de arranque retráctil. También conocido comercialmente como resorte de partida o cuerda de arranque. Compatible con Husqvarna 61 y 268. Corresponde al resorte que trabaja junto a la polea del sistema de partida. No corresponde a la piola o cordel de arranque, que se vende por separado. Antes de comprar, compare forma y aplicación con la pieza instalada en su máquina.

El Resorte de Arranque Raisman® para Husqvarna 61 y 268 es una pieza crítica del sistema de arranque por cuerda. Su función es retraccionar la cuerda después de cada tiraje y mantener la tensión correcta para que el arrancador opere de manera fluida y segura.

Cuando el resorte se quiebra, se sale de su alojamiento o pierde tensión por fatiga, aparecen síntomas típicos: la cuerda no vuelve, queda colgando, se traba, o el arranque se vuelve irregular. Reemplazar el resorte correcto devuelve un funcionamiento suave del arrancador y evita daños adicionales en polea y cuerda.

Características principales

- Retracción eficiente de la cuerda: restaura la tensión correcta del arrancador.
- Repuesto de desgaste frecuente: el resorte trabaja bajo tensión constante y puede fatigarse con el tiempo.
- Mejora confiabilidad de arranque: reduce trabas y fallas por cuerda suelta o retorno incompleto.
- Compatibilidad por formato: se determina por el diseño del resorte y el conjunto de polea/arrancador.

Compatibilidad en Chile

(Es crucial verificar el modelo de su resorte original y las especificaciones del arrancador (formato del resorte, polea y tapa de arranque) antes de la compra para asegurar la compatibilidad correcta.)

Usos típicos

Este resorte es indispensable para:

- Cuerda que no retrae: retorno incompleto o cuerda colgando.
- Arranque trabado o irregular: la polea no vuelve suave o se atasca.
- Reemplazo por rotura: resorte quebrado o salido de su alojamiento.
- Mantención correctiva del arrancador: al renovar cuerda, polea o tapa para dejar el conjunto confiable.

También conocido como

Resorte recoil | Resorte arrancador | Muelle de partida | Recoil spring | Starter spring | Resorte Husqvarna 61/268

¿CÓMO SABER SI ESTO SIRVE PARA MI MÁQUINA?

1. Modelo de la máquina: las aplicaciones declaradas son las motosierras Husqvarna 61 y 268.
2. Código: el código Raisman® de este resorte es 503 268 011.
3. Comparación: compare el que sale con las fotos de esta ficha: el diámetro del rollo, el ancho de la cinta y la forma de los dos enganches tienen que coincidir.

ES LA PIEZA QUE HACE QUE EL CORDEL VUELVA

Cuando el cordel sale y no se recoge, el problema casi siempre es este resorte: se cortó, se salió de su enganche o perdió tensión. Es una reparación barata que muchos confunden con la tapa de arranque completa.

Cuidado al montarlo. El resorte va enrollado bajo tensión y puede saltar. Conviene montarlo con la carcasa apoyada, sin la cara encima, y respetando el sentido de enrollado del original.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿POR QUÉ NO VUELVE EL CORDEL?

Por este resorte cortado, salido de su enganche o vencido. También puede ser el carrete trizado.

¿POR QUÉ SE CORTAN?

Por tirar el cordel hasta el tope y de golpe, y porque el alojamiento del carrete está gastado y lo maltrata.

¿CUÁNTOS VIENEN?

La cantidad que incluye este producto es la que aparece descrita en esta ficha y mostrada en las fotografías de la publicación. Revise las fotos y la descripción antes de comprar: eso es lo que recibe.

¿QUÉ REVISO AL MISMO TIEMPO?

El cordel, el carrete y los trinquetes del volante. Son las piezas que se gastan juntas.
