



Tensor de cadena Raisman® para motosierra Husqvarna 61 268

Tensor de cadena Raisman® 503 268 021 para motosierras Husqvarna 61 y 268. El tensor se cambia cuando el hilo está pasado o la corredera quebrada: sin el tensor la cadena no queda con la tensión correcta.

CÓDIGO: 503 268 021

Precio: \$1.500

(IVA incluido)

[Ver más](#)

Descripción

[video poster="https://raismanchile.cl/wp-content/uploads/2025/07/360x640-tensor-61-503-268-021-mp4-image.jpg" width="360" height="640" mp4="https://raismanchile.cl/wp-content/uploads/2021/03/360x640-tensor-61-503-268-021.mp4"][/video] TENSOR DE CADENA RAISMAN® PARA MOTOSIERRA HUSQVARNA 61 268

Descripción

El Tensor Raisman® para Husqvarna 61 y 268 es el mecanismo que permite regular la tensión de la cadena de forma precisa sobre la espada. Un tensor en buen estado facilita el ajuste correcto, evita que la cadena trabaje suelta (riesgo de salida de cadena) y ayuda a mantener un corte más estable y seguro.

Este repuesto es ideal cuando el tensor original está barrido, trabado, con desgaste en la pieza de empuje o cuando el ajuste ya no se mantiene y la cadena se afloja durante el trabajo.

Características principales

- Función principal: ajuste controlado de la tensión de cadena para operación segura y eficiente.
- Repuesto crítico del conjunto de corte: mejora la facilidad de tensado y reduce el riesgo de desajustes durante la faena.
- Recomendación de mantenimiento: revisar junto con la tapa lateral, pernos de espada y condición del canal de la espada para un tensado correcto.

Compatibilidad en Chile

(Es crucial verificar el modelo de su tensor original y las especificaciones del conjunto (tipo de tapa lateral, posición del tornillo de ajuste y referencia de la pieza) antes de la compra para asegurar la compatibilidad correcta.)

Usos típicos

Este tensor es indispensable para:

- Reemplazo por desgaste: tornillo/ajuste que patina, mecanismo trabado o empuje deficiente que no sostiene tensión.
- Restauración de seguridad: recuperar el tensado correcto reduce el riesgo de salida de cadena y desgaste acelerado.
- Mantenimiento correctivo: cuando la cadena se afloja constantemente pese a estar bien montada la espada.

También conocido como

Ajustador de cadena | Tensor de cadena | Kit tensor Husqvarna | Chain tensioner kit | Chain adjuster.

¿CÓMO SABER SI ESTO SIRVE PARA MI MÁQUINA?

1. Modelo de la máquina: las aplicaciones declaradas son las motosierras Husqvarna 61 y 268.
2. Código: el código Raisman® de este tensor es 503 268 021.
3. Comparación: saque el que tiene puesto y compárelo con las fotos de esta ficha: el largo del tornillo, el paso de la rosca y la forma de la corredera tienen que coincidir.

UN TENSOR PASADO DE ROSCA DEJA LA MÁQUINA INSEGURA Es la pieza que mueve la espada para ajustar la cadena. Cuando el tornillo se pasa de rosca o la corredera se rompe, la cadena no queda con tensión y se sale trabajando, que es una de las situaciones más peligrosas con una motosierra. Se rompe casi siempre por la misma razón: apretar el tensor con la tapa de la cadena firme. Primero se sueltan las tuercas, se tensa, y recién después se aprieta. **CÓMO SE SABE SI LA CADENA ESTÁ BIEN TENSADA** Con la máquina fría, tire la cadena hacia arriba en la mitad de la espada: los eslabones de arrastre deben asomar sin llegar a salirse de la ranura. Y debe poder girar la cadena con la mano, con guante, sin esfuerzo. **PREGUNTAS FRECUENTES ¿POR QUÉ SE SUELTA LA CADENA?** Por el tensor pasado de rosca, por la cadena estirada por el uso o porque se tensó en caliente y al enfriarse quedó floja. **¿SE PUEDE TENSAR CON LA MÁQUINA CALIENTE?** Conviene hacerlo en frío. Una cadena tensada en caliente queda demasiado apretada al enfriarse y castiga la espada y el piñón. **¿QUÉ PASA SI LA DEJO MUY APRETADA?** Se calienta la espada, se gasta el piñón y el motor pierde fuerza. **¿QUÉ REVISO AL MISMO TIEMPO?** El estado de la espada, la corona o piñón y las tuercas de la tapa.
